

SI

## Predvidena uporaba:

Ta izdelek se vstavi v ušesni kanal in tako pomaga zmanjšati izpostavljenost nevarnim nivojem hrupa in glasnim zvokom.

**⚠ Posebno pozornost je treba nameniti opozorilom, kjer je to nakazano.**

**⚠ OPOZORILO!** Kadar nosite v skladu z navodili za uporabnika, ta zaščita sluha pomaga zmanjšati izpostavljenost tako daljši izpostavljenosti hrupu, kot je hrup v industriji, hrup vozil in letal, kot tudi zelo glasnih impulzivnih zvokov, kot je streljanje. Težko je predvideti zahtevano in/ali dejansko zaščito sluha, pridobljeno med izpostavljenostjo impulzivnim hrupom.

Če se vam vaš sluh zdi otopel ali če slišite zvonjenje ali brenčanje med ali po kakršnikoli izpostavljenosti hrupu (vključno s streljanjem) ali če iz kateregakoli drugega razloga sumite na težave s sluhom, je vaš sluh lahko ogrožen.

## ODOBRITVE

Ti izdelki so odobreni in revidirani vsako leto s strani: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, številka prijavljenega organa Z797. in / ali BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, številka prijavljenega organa 0086. Ti izdelki izpolnjujejo zahteve evropske regulative (EU) 2016/425 in veljavne lokalne zakonodaje. Veljavno evropsko / lokalno zakonodajo in prijavljeni organ se lahko določi s pregledom certifikata in izjave o skladnosti na spletni strani [www.3m.com/hearing/certs](http://www.3m.com/hearing/certs).

## Legenda za pridušitev hrupa:

f (Hz) = Test frekvenca

Mf (dB) = povprečna pridušitev hrupa

Sf (dB) = standardna deviacija

APVf (dB) = domnevna vrednost zaščite

## NAVODILA ZA PRILEGANJE

Pred namestitvijo preglejte izdelek in se prepričajte, da ni strgan ali poškodovan. Če odkrijete poškodbo, izdelek zavrzite in vzemite nov par.

Pred namestitvijo ušesnih čepkov si umijte roke.

Pred vstopom v območje visokega hrupa si vedno vstavite ušesne čepke.

1. Počasi povajajte ušesni čepak med palcem in ostalimi prsti. Postopoma stopnjujte pritisk, tako da stisnete ušesni čepak v zelo ozek valj brez gub.

2. Vstavite ušesni čepak v ušesni kanal, medtem ko z drugo roko vlečete uho navzven in navzgor.

3. Držite na mestu, medtem ko se čepak razteza. Dotaknite se ušesnega čepka. Čutili bi morali samo konec ušesnega čepka. Če čutite večino čepka zunaj ušesnega kanala odstranite ušesni čepak in ponovite prileganje. Če ne morete zagotoviti dobrega prileganja, preizkusite drugo velikost ali vrsto zaščite sluha.

**OPOMBA:** 3M™ Classic™ Superfit™, Superfit™ 33 in Superfit™ 36 ušesni čepki imajo oranžni obroč, ki ne sme biti viden, ko so ušesni čepki pravilno vsavljeni v ušesni kanal.

## TEST PRILEGANJA

Če je ušesni čepak nameščen pravilno, bi moral vaš lastni glas zveneti votlo in zvoki okoli vas ne bi smeli biti tako glasni kot prej.

Poslušajte enakomerno glasen zvok z obema čepkoma v ušesih. Pokrijte si ušesa s tesno pokritima dlane. Hrup bi moral biti slišen približno enako, kot če ušesa niso pokrita z dlane.

Pogosto preverite prileganje med uporabo. Če je prileganje ušesnih čepkov ohlapno, se dejanska zaščita lahko znatno zmanjša. Za ponovno namestitev, sledite korakom 1 – 3 zgoraj.

**OPOMBA:** Velikost in oblika ušesnega kanala sta edinstvena. Če vam čepkov ne uspe namestiti pravilno in udobno, se posvetujte z vašim varnostnim inženirjem ali kontaktirajte 3M.

Raziskave kažejo, da lahko pride do manjše zaščite, kot je navedena na embalaži glede vrednosti za pridušitev hrupa, zaradi sprememb v ustreznosti, sposobnosti namestitve in motivacije uporabnika. Upoštevajte veljavne predpise za navodila o tem, kako prilagoditi vrednosti in ocenite pridušitev hrupa. Poleg tega, 3M močno priporoča test prileganja za zaščito sluha.

## SEZNAM MATERIALOV

Ušesni čepki: PVC pena s počasnim okrevanjem  
Poliuretanska pena (uporablja se samo za 3M™  
E-A-R™ Classic™ Soft™)  
Recikliran PVC

Vrvica:

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Ti ušesni čepki so namenjeni enkratni uporabi in jih je treba po uporabi zavreči.

## SHRANJEVANJE IN PRENASANJE

Za več informacij glejte embalažo. Izdelke pred uporabo hranite v čistem in suhem prostoru. Pri transportu uporabite originalno embalažo. Izdelek zavrzite po 5 letih od datuma proizvodnje ali takoj, če se izdelek poškoduje.

↑ Maksimalna relativna vlaga

↑ Temperatura shranjevanja (°C)

↑ Datum proizvodnje (mm/yyyy)

↑ Ime in naslov proizvajalca

↑ Odstranite v skladu z lokalno zakonodajo.

## ⚠ OPOZORILO:

- Vedno se prepričajte, da je celoten izdelek:
    - primeren za uporabo;
    - pravilno nameščen;
    - nošen skozi celoten čas izpostavljenosti;
    - zamenjan, ko je to potrebno.
  - Ta izdelek je lahko pomotoma izpostavljen določenim kemičnim snovem. Za dodatne informacije kontaktirajte 3M.
  - Če se vaš glušnik poškoduje, takoj zapustite območje.
  - Ušesni čepki z vrvico se ne smejo uporabljati tam, kjer obstaja možnost, da se vrvica ob uporabi zaplete v drug predmet.
  - Pravilna izbira, izobraževanje in primerno vzdrževanje so bistvenega pomena, da izdelek lahko pomaga ščititi uporabnika pred hrupom. **Posebno pozornost je potrebno nameniti opozorilnim izjavam, kjer je to navedeno.**
  - Če ne upoštevate vseh navodil in/ali pravilno izberete in nosite ušesnih čepkov med izpostavljenostjo hrupu, lahko pride do škodljivih vplivov na zdravje, vključno s poškodbo in/ali trajno izgubo sluha.
  - Poglejte vsa navodila za uporabo in jih shranite za bodoče reference.
- 3M, E-A-R, Classic in Superfit so zaščitene znamke 3M Company.